



LE SAVIEZ-VOUS?

La durée de vie d'un tendeur automatique est équivalente à celle de la courroie. Le tendeur doit être vérifié et remplacé en même temps que la courroie.

INTERVALLE DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉ 97 000 KM